

HOJEE SENSOR de humedad

Las ESPECIFICACIONES

Accione los Requisitos	12VDC @ 1.0mA
la Salida	0-5 VDC
el Tamaño	2.5" x 3.5"
el Peso que Embarca	2 lbs



Las CONEXIONES del INSTRUMENTO

Negro	El suelo
Rojo	+ 12VDC
Marrón	la Señal Fuera 0-5VDC

La INSTALACION

Cuelgue el sensor del cable en la ubicación donde hojea las necesidades de humedad para ser controlado. El sensor puede colgar el derecho en la planta. Ponga el ángulo del sensor a aproximadamente el mismo ángulo como que de las hojas que se controlan. Para aminorar la influencia de la lluvia, cuelga el sensor con el lado sensible hacia abajo.

10/03